

Návod na montáž podhrabové desky

1. Montáž držáků

Po vytvrdnutí sloupků a vzpěr namontujeme držáky podhrabových desek. Máme dva typy držáků: koncový a průběžný. Koncový držák montujeme na první a poslední sloupek. Průběžný držák montujeme na všechny sloupky mezi prvním a posledním. Držáky se přidělávají pomocí TEX šroubů. Při montáži držáků použijte vodováhu ať jsou desky v rovině.

2. Montáž podhrabových desek

Nejprve si musíme naměřit vzdálenost mezi držáky. Podle vzdálenosti zakrátkujeme podhrabovou desku flexou s diamantovým kotoučem. Po zakrácení stačí desku nasunout do držáků. Pro uchycení vzpěry musíme vyvrtat do podhrabové desky díru pomocí vrtáku do betonu. Držák se připevní pomocí šroubu nebo závitové tyče. Vzpěra se nasadí do držáku a u sloupku se přimontuje.

